How to use the Elektrogeräte of the Spieleraum

Bitte keine Kabel aus-/umstecken, damit auch andere Leute die Geräte benutzen können. Wer Kabel aus-/umsteckt muss damit rechnen, dass er den Spieleraum nicht mehr benutzen darf.

Vor der Benutzung:

1. Falls etwas nicht funktionieren sollte, bitte sofort dem Tutor melden.
2. Stromschalter (links neben dem Schrank) betätigen
3. Die Lautstärke am Decoder sollte nicht verändert werden (steht bei 80). Die Lautstärke sollte über die Anlage (Subwoofer) eingestellt werden.
4.

Gerät	Einstellung Beamer	Einstellung Decoder
DVD-Player	S-Video	Coaxial [CO]
Wii	Video	AUX 1 [A1]
Premiere-Box	Video	AUX 1 [A1]
Mitgebrachte Geräte:		
Laptop	Computer 1	-
Audio optisch	-	Optical 2 [O2]
Audio Cinch	-	AUX 3 [A3]
Audio Klinke	-	AUX 2 [A2]

Nach der Benutzung:

5. Beamer ausschalten (→ Fernbedienung)
6. **Warten, bis der Lüfter des Beamers aufhört zu kühlen und dann:** Stromschalter betätigen

Viel Spaß im Spieleraum!